

## H FL 5054/ FL 5064

- Pamut
- Műszál
- Kímélő kezelés/  
Gyapjú
- Be/Ki
- Féltöltet
- Nincs  
centrifugálás
- Öblítőstop
- Kímélő mosás



A Program becsült időtartama olyan beállításra vonatkozik, ahol a program hőmérséklete a maximális, és nincsenek kiválasztva speciális funkciók.

A kiválasztott mosóprogram során a programválasztó gomb az óramutató járásával megegyező irányban lépésenként végighalad az előmosás, főmosás, öblítés és centrifugálás fázisokon. Az egyes lépések néhány másodperctől pár percig is tarthatnak.

\* : választható / Igen: adagolás szükséges

1) Max. 500 ford/perc - FL 5054  
Max. 600 ford/perc - FL 5064

Programválasztó gomb	Program	Hőmérsékletválasztó °C	Mosás típusa/Megjegyzések	Max. töltet Kg	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók				Centrifugálási sebesség ford/perc	Program becsült időtartama perc
					Előmosás	Főmosás	Öblítőszer	Klórartalmú fehéritő	Féltöltet	Nincs centrifugálás	Öblítőstop	Kímélő mosás		
<b>1</b>	Pamut előmosással	Min. Max. 95°	Erősen szennyezett, tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló pamut és lenvászón anyagok (ágynemű, terítő, alsónemű, ingek stb.).	5,0	*	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 1)	120
<b>2</b>	Pamut	Min. Max. 95°	Enyhén vagy mérsékelt szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászónból készültek.	5,0	—	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 1)	110
<b>3</b>	Műszál	Min. Max. 60°	Enyhén vagy mérsékelt szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szál pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.	2,0	—	Igen	*	—	*	*	*	*	Max. 1)	85
<b>4</b>	Pamut rövid	Min. Max. 40°	Enyhén szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászónból készültek.	2,5	—	Igen	*	—	*	*	*	*	Max. 1)	75
<b>4</b>	Műszál rövid	Min. Max. 40°	Enyhén szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szál pamutból készült kezeslábasok és sportruházat.	2,0	—	Igen	*	—	*	*	*	*	Max. 1)	75
<b>5</b>	Kímélő	Min. Max. 40°	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	—	Igen	*	—	—	*	*	—	Max. 1)	70
<b>6</b>	Gyapjú	Min. Max. 40°	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.	1,0	—	Igen	*	—	—	*	—	—	Max. 1)	60
<b>A</b>	Öblítés + Hosszú centrifugálás	Min.	Ennél a programnál öblítőszeret és/vagy keményítőt használhat. A program egy intenzív centrifugálással fejeződik be.	5,0	—	—	*	—	*	*	*	—	Max. 1)	20
<b>B</b>	Hosszú centrifugálás	—	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	Max. 1)	15
<b>C</b>	Öblítés + Rövid centrifugálás	Min.	Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.	1,5	—	—	*	—	—	*	*	—	Max. 1)	15
<b>D</b>	Rövid centrifugálás	—	Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	Max. 1)	10
<b>E</b>	Vízleeresztés	—	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás A műszálás, kímélő és gyapjú programok alternatív befejezési módja, és a ruhanemű idő előtti kiszédésére is szolgál.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

## FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet-választó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Program becsült időtartama perc
Pamut előmosással	95	5,0	80	2,00	120
Pamut	95	5,0	70	1,80	110
Pamut	60	5,0	70	1,20	110
Műszál	60	2,0	60	0,90	85
Pamut rövid	40	2,5	65	0,70	75
Műszál rövid	40	2,5	60	0,60	75
Kímélő	40	1,5	80	0,60	70
Gyapjú	40	1,0	80	0,60	65

Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. Az energia címkén szereplő adatok a Pamut 60°C programra vonatkoznak.

## ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

Töltse be a mosószert a programtáblázatban vagy a kézikönyv "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtak szerint.

1. Nyissa ki a csapot.
2. Állítsa a **programválasztót** a kívánt programra.
3. Állítsa a **hőmérsékletválasztót** a kívánt hőmérsékletre.
4. **Speciális funkciókat** lehet választani.
5. Ellenőrizze, hogy az ajtó jel be van-e zárva, és a **"BE/KI"** gombot megnyomva indítsa el a mosógépet. A jelzőfény világít, jelezve, hogy a mosógép be van kapcsolva.

## VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

### "Féltöltet" gomb

- Csökkenti a vízfogyasztást, különösen az öblítés alatt. Enyhén szennyezett és kis mennyiségű ruhaneműkhöz (max. 3 kg) alkalmas.

### "Nincs centrifugálás" gomb

- Kijelentja a centrifugálást a programból: nyomja meg a gombot. Kímélő kezelést igénylő ruhaneműkhöz alkalmas.

**Megjegyzés:** A "Pamut" és "Műszál" programok esetén egy rövid centrifugálási ciklusra mindenképpen sor kerül az öblítés optimalizálása érdekében, még akkor is, ha a centrifugálás kihagyását választotta.

### "Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál" vagy "Kímélő" programhoz.
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

### Az "Öblítőstop" funkció befejezése:

- Nyomja meg ismét az "Öblítőstop" gombot. a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.

Ha a ruhaneműt nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra.

### "Kímélő mosás" gomb

- A mechanikus mosási erősséget erősről kímélőre csökkenti.

## PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Másik program választása, amikor a program már elkezdődött:

1. Kapcsolja be a készüléket a **"BE/KI"** gomb megnyomásával.
2. Válassza ki az új programot, hőmérsékletet és funkciókat.
3. Indítsa el a programot a **"BE/KI"** gomb ismételt megnyomásával.

## PROGRAM VÉGE

1. A program végén a programválasztó visszatér stop állásba.
2. A mosógép kiürítéséhez várja meg, amíg az ajtózár kiold (körülbelül 2 perc).
3. Kapcsolja ki a mosógépet, nyissa ki az ajtót, és szedje ki a ruhaneműt.
4. Zárja el a csapot, és hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

## MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN

### Vízszint

Annak érdekében, hogy a vízfogyasztás kevesebb legyen anélkül, hogy engedelményeket tegyünk a mosási minőség rovására, előfordulhat, hogy a vízszint nem látható.

### A szivattyú szűrőjének tisztítása

Javasoljuk a szűrő rendszeres ellenőrzését és alkalmankénti tisztítását.

### Mosási ciklus

A mosási ciklus alatt a dob forgása többször is leáll az energiafogyasztás optimalizálása érdekében.

### Megnövelt centrifugálási hatékonyság

A centrifugálás alatt a dob forgása többször is leáll és újraindul: e módszer révén a mosógépek a centrifugálást megnövelt hatékonysággal hajtják végre.